

НОРМЫ И ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ



При монтаже и эксплуатации аппарата соблюдайте, пожалуйста, указания по технике безопасности, приведенные в инструкции по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию!

Любые применения не по назначению не допускаются.

1. Правила техники безопасности

Для Вашей собственной безопасности монтаж, пуск в эксплуатацию, ревизия, техническое обслуживание, ремонт водонагревателей должны производиться только квалифицированными специалистами специализированной организации, имеющей лицензию на проведение вышеуказанных работ, полностью несущими ответственность за соблюдение действующих в данной местности норм и правил.

Только в этом случае действует гарантия.

Фирма ЗАО СТЕК не несет ответственности за ущерб, нанесенный неверной установкой и пренебрежительным отношением к рекомендациям данной инструкции.



Если вы почувствуете запах газа:

- Немедленно закройте газовый кран.
- Откройте окна и двери.
- Не включайте и не выключайте свет и электроприборы.
- Не пользуйтесь в опасной зоне телефоном
- Не используйте источники открытого пламени (например, спички, зажигалки, др.).
- Не курите.
- Потушите пламя запальника.
- Немедленно сообщите об утечке газа на предприятие газоснабжения.



Не храните и не используйте взрывоопасные и/или легковоспламеняющиеся материалы или жидкости в помещении, где установлен аппарат.

Изменения:

Не допускается проведение никаких изменений:

- на аппарате,
- на подводящих трубопроводах,
- в системе отвода отходящих газов.

Запрет на изменения распространяется также на строительные конструкции вблизи аппарата, если такие изменения могут повлиять на его эксплуатационную безопасность.

Примеры:

- Не допускается закрывать отверстия приточной и вытяжной вентиляции в дверях, перекрытиях, окнах и стенах, в том числе временно. Не закрывайте вентиляционные отверстия, например, предметами одежды или аналогичными предметами. При укладке напольных покрытий не допускается закрывать вентиляционные отверстия в нижней части дверей, либо уменьшать сечение этих отверстий.

- Не ухудшайте условия для притока воздуха к аппарату. В частности, это требование следует соблюдать при возможной установке шкафов, полок или аналогичных предметов мебели.

- Не закрывайте отверстия для притока воздуха и отвода отходящих газов со стороны наружных фасадов. Проследите за тем, чтобы крышки, закрывающие отверстия, установленные, например, в связи с проведением работ на наружных фасадах, были удалены.

- Не устанавливайте вблизи аппарата дополнительные устройства для отопления, приготовления горячей воды или вентиляции, а также сушилки для белья или вытяжные колпаки без предварительного согласования со специализированными проектно-монтажными предприятиями.

- При установке герметичных окон Вы должны согласовать со специализированным проектно-монтажным предприятием меры по обеспечению подвода воздуха к аппарату в объеме, достаточном для сжигания газа.

В отношении изменений на аппарате или в его окружении в любом случае компетентным является уполномоченное специализированное предприятие.

2. Техническое обслуживание

Условием работоспособности, надежности и продолжительного срока службы является периодическое проведение работ по контролю/техническому обслуживанию аппарата (не реже одного раза в год). Поручите проведение указанных работ специализированному уполномоченному предприятию. Мы рекомендуем заключение соответствующего договора на проведение работ по контролю/техническому обслуживанию со специализированным предприятием (Подробнее – см. *Чистка и техническое обслуживание серии GAN*).



Помните, о том, что вытекающая из вентилей отбора вода может быть горячей. Кроме того горячей может быть и крышка, прикрывающая горелку. Поэтому следите за тем, чтобы арматура и сам аппарат был недоступен для маленьких детей.

3. Нарушение герметичности

При нарушении герметичности трубопровода горячей воды между водонагревателем и точками отбора немедленно закройте, пожалуйста, запорный кран холодной воды и поручите устранить неисправность соответствующему специализированному предприятию.

4. Защита от коррозии

Не используйте аэрозоли, растворители, средства очистки с содержанием хлора, клеящие материалы и т.д. рядом с аппаратом. Указанные материалы при неблагоприятных обстоятельствах могут привести к коррозии, в том числе в системе отвода отходящих газов. Следите также за тем, чтобы воздух, поступающий на горение, не содержал пыли.

5. Условия для монтажа водонагревателя

Перед проведением работ по монтажу следует получить заключение специалиста по дымоходам и предприятия газоснабжения. При монтаже, пуске в эксплуатацию, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте газового емкостного водонагревателя нужно соблюдать действующие в данной местности нормы и правила.

6. Условия хранения и транспортировки

Аппараты должны транспортироваться в оригинальной упаковке в соответствии с правилами, нанесёнными на упаковку с помощью международных стандартизованных пиктограмм, но в любом случае только в вертикальном положении с креплением к борту. Температура окружающего воздуха при транспортировке и хранении должна составлять от - 40 до +40°C. Так как все аппараты проходят 100-процентный контроль функционирования, нормальным явлением считается небольшое количество воды в аппарате, которое, при соблюдении правил транспортировки и хранения, не приведёт к повреждениям узлов аппарата.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СИМВОЛЫ



Внимание!

Возможна опасная ситуация для продукции и/или окружающей среды